

**Noudata näitä ohjeita asentaessasi ja käyttäessäsi SulaBoxia.
Käyttöönotto-ohjeet sivulla 3. (mutamallin lisäohjeet sivun 4 alareunassa.)**

Yleistä SulaBoxista

SulaBox on sulanapitolaitteisto joka on suunniteltu laiturin ympäristön sulanapitoon sekä avannonsulanapitoon.

Suosittellemme asentamaan laitteiston ennen jäiden tuloa. Asennus onnistuu myös hyvin jäiden tulon jälkeenkin.

Mikäli asennat laitteiston jäiden aikaan, tee jäähän lautasen mentävä reikä ja laske lautanen pohjalle. Laitteisto alkaa sulattamaan jäätä kun ilmapumppu käynnistetään.

Voit halutessasi optimoida ilmapumpun käyntiä esimerkiksi pistorasiaan laitettavalla viikkokellolla. Optimointiin vaikuttaa ilman lämpötila ja veden syvyys lautasen kohdalla, joten siihen täytyy tapauskohtaisesti hakea hyvä ON/OFF jaksoitus.

Päälle kytkennän jälkeen kansi on suljettava oikein paikoilleen, jotta ilmapumppu pysyy sään suojassa.

Ilmaletkun toinen pää, ilmastinlautanen sekä nostonaru on asennettu betonipainoon valmiiksi. Kytke ainoastaan letku ja virta ilmapumpulle, ohjeiden mukaisesti.

ÄLÄ KIEPUTA YLIMÄÄRÄISTÄ LETKUA KERÄLLE VAAN LYHENNÄ ILMALETKU SOPIVAKSI MIKÄLI SE ON TARPEESEESI LIIAN PITKÄ.

Pyri huolehtimaan, että laatikon ilmanottoaukko ei peittyisi lumen alle.

Mikäli tuot virran jatkojohdolla SulaBoxille, suosittellemme laittamaan jatkojohdon pään laatikon sisälle ja kytkemään ilmapumpun pistokkeen jatkojohtoon laatikon sisällä. Näin jatkojohdon pää ei jää lumen alle ja mahdollisesti aiheuta ongelmia. Jatkojohdon saat tuotua laatikon sisälle sille tehtyä uraa pitkin (katso kuva seuraavalla sivulla).

Ilmapumppu suositellaan huollettavaksi 15 000 käyttötunnin / kahden vuoden välein. Huollossa vaihdetaan kalvosarjat ilmapumppuun. Varaosat ja huollot saat SulaBoxin kautta.

**KÄSITTELE ILMAPUMPPUA VAROEN, ELÄ KOLHI TAI PUDOTA!
PYRI KÄSITTELEMÄÄN BETONIPAINOA SIIHEN TARKOITETULLA JA KIINITETYLLÄ
NARULLA. LAUTASESTA TAI LETKUSTA ROIKOTTAMINEN VOI VAHINGOITTAA
LAUTASTA TAI KIINNITYSPISTEITÄ!**

Sisältö ja osat

1. Ilmaletku n.10m
2. Lautasen/betonin nostonaru
3. Ilmastinlautanen
4. Ilmapumppu
5. Ilmapumpun virtajohdon läpivientiura
6. Ilmanottoaukko ja suojaritilä
7. Ilmaletkun läpivienti
8. 2kpl letkukiristimiä
9. Termolaatikko



Käyttöönotto

1. Ota ilmaletku, lautanen ja betonipaino pois laatikosta.
2. Siirrä ilmapumppu laatikon reunaan niin, että pumpun letkulähtö osoittaa kohti läpivienti reikää.
3. Suorista ilmaletku suoraksi.
4. Talvella, tee jäähän lautasen/betonipainon mentävä aukko.
5. Laske lautanen/betonipaino nostonarun avulla niin, että se laskeutuu pohjalle.
6. Kun betonipaino on pohjalla, kiinnitä nostonaru haluamaasi paikkaan. Tämän jälkeen vie ilmaletku SulaBox laatikolle.
7. Työnnä ilmaletku laatikossa olevasta läpivienti rei'ästä.
8. Laita mukana tuleva letkuklemmari letkuun ja työnnä letku ilmapumpun letkulähtöön. Lopuksi kiristä klemmari. Paketissa tulee mukana kaksi erinlaista letkuklemmaria.
9. Kytke virta ilmapumpulle ja laita laatikon kansi paikalleen. Varmista, että kansi on jokapuolelta hyvin kiinni. Virtajohtoa varten on ura laatikon yläreunassa.
10. Suosittelemme laittamaan nippusiteet kannen päätyssä olevista koloista, jotta kansi ei pääse kovalla myrskylläkään irtoamaan laatikosta. Tai voit myös käyttää liinaa tms. Laatikon voi myös ruuvata laituriin kiinni laatikon pohjasta.



Takuu

Sulabox tuotteella on 2 vuoden takuu. Takuu koskee valmistus virheitä tai tuotteen ennen aikaista rikkoutumista.

Kahden vuoden (2 vuotta) takuu koskee ilmapumppua, ilmaletkua, betonipainoa sekä ilmastinlautasta. Materiaalivirheiden osalta kaikki Sulaboxin osat ovat takuun alaisia.

Materiaalivirheistä on ilmoitettava viipymättä!

Ilmaletkua ei saa jatkaa, maksimimitta on 10-12 metriä. Ilmapumpun takuu poistuu mikäli letkun mittaa pidennetään.

Virheistä ja takuu asioista tulee ilmoittaa soittamalla tai sähköpostilla tuotteen myyjällesi.

Takuuasioissa voit ottaa myös suoraan yhteyttä valmistajaan:
asiakaspalvelu@sulabox.fi

Lisäohjeet mutamalli lisävarusteelle:

Perusmalliin poiketen mutamallissa ilmalautanen ei tule kiinni betonipainoon. Mutamallissa lautanen nostetaan ylemmäs betonipainosta, pois pohjamudasta.

Ohjeet:

1. Lyhennä mukana tuleva n. 1,5m letku sopivaksi. (Letku tulee lyhentää mutapinnan yläpuolelle tai vastaavasti niin, että ilmalautanen on max. 3 metrin syvyydessä).
2. Kiinnitä letku betonipainossa olevaan letkuliittimeen (pystysuora) ja kiristä klemmari.
3. Kiinnitä letkun toinen pää ilmalautasessa olevaan letkuliittimeen ja kiristä klemmari.
4. Kytke betonilautaselta vaakatasossa lähtevä letku ilmapumppuun.
5. Laske betonipaino veteen nostonarun avulla, ilmalautanen laskeutuu nyt painon mukana oikeaan korkeuteen.
6. Kytke ilmapumpulle virta.